


## 레이다반사기 설치대상 선박 변경

언제까지 설치하나요?	2007. 7. 1부터 또는 정상적으로 생산시부터	설치 면제 선박
어떠한 선박에 설치하나요?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 총톤수 20톤 미만의 강제 및 알루미늄제 선박</li> <li>● 총톤수 30톤 미만의 FRP제 및 목재 선박</li> <li>※ 미설치시 임시검사지정 (기한 : 1년)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 하천, 호소 항해 선박</li> <li>● 야간항해를 하지 아니하는 총톤수 20톤미만의 선박</li> <li>● 소형선박중 상갑판이 없이 현단으로만 이루어져 있거나 상갑판 상부에 구조물이 없는 선박 (기관실의 보호를 위하여 기관실구 위벽만을 설치한선박 포함)</li> </ul>
어디에 설치하나요?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 해수면으로부터 1m 이상 높이 (단, 20톤 이상은 갑판실 상부등 설치 가능한 높이)</li> </ul>	

### 왜 설치하나요?

- 상대 선박에게 자기 선박의 위치를 뚜렷이 레이다상에 보여줌으로써 충돌방지효과 및 조난시 수색을 용이하게 하여 줍니다.

### 잘 모르시겠어요?



- 선박안전기술공단 선체제도팀  
전화 032) 260-2288  
인천시 연수구 송도동 7-50번지 갯벌타워 13층

### <실물사진 예시>

