



선외기 정비 · 점검요령

● 엔진측 연료필터의 소제



- ① 연료유입측의 호스클립을 아래로 빼낸다.
- ② 프라이밍펌프로 호스에서 용기로 연료를 빼낸다.
- ③ 연료필터컵을 손으로 돌려서 들어낸다.
- ④ 컵 내부에 침전된 오염물질을 닦아내고 필터망 표면에 부착된 오염물질을 깨끗한 연료로 씻어낸다.
- ⑤ 필터컵을 원래대로 끼운 후 프라이밍 밸브를 수회 움켜쥐 연료가 필터로 흘러가는가를 확인한다.

☞ 연료필터컵이 들어내기 힘든 위치에 있는 경우에는 필터본체를 엔진에서 떼어내십시오.

● 스파크 플러그의 취부와 취외

※ 스파크 플러그의 취부와 취외는 다음 순서로 행하고 이 때 중요한 것은 플러그의 손상을 방지하기 위해 가능한 스파크 플러그 전용의 렌치를 사용하기 바랍니다.

▷ 취외방법



- ① 엔진을 멈춘다. 동승자가 있는 경우 동승자가 무심코 시동스위치를 넣지 않게 조치한다.
- ② 엔진커버를 떼어내 스파크 플러그 캡을 빼낸다.
- ③ 스파크플러그렌치로 스파크플러그를 푼다.
- ④ 손으로 돌려서 빼낸다.

▷ 취부방법

- ① 손으로 돌려서 단단히 조인다.
- ② 스파크플러그렌치로 죄는 강도에 따라 1/4 ~ 1/2바퀴 더 돌려 조인다.