



● 선외기 정비 · 점검요령

● 기어오일의 교환

- 기어케이스에 들어있는 오일(엔진오일은 아님)은 1~2년마다 교환하여 주십시오. 오일의 교환방법은 다음과 같습니다.

- 1) 선외기를 수직으로 세운다.
- 2) 폐유용 용기(500cc정도)를 선외기 하부의 기어케이스 아래에 둔다.
- 3) 아래 사진에 보이는 공기배출볼트를 푼다.
- 4) 오일드레인 볼트를 풀면 오일이 배출됩니다.

☞ 오일체크 포인트

▷ 쥐색이면 정상

▷ 양이 매우 적은 경우: 오일이 누설되었을 가능성이 있음

▷ 흰우유색일 경우: 수분이 혼입됨(오일누설부위를 찾는다.)

- 5) 오일배출볼트의 구멍에 윤활유튜브를 넣고 오일을 주입한다.
- 6) 공기배출볼트의 구멍으로부터 오일이 나오면 주입을 정지한다.
- 7) 공기배출볼트를 잠그고 튜브를 빼어내면서 곧바로 오일배출볼트를 잠근다.

