

안전취약품목에 대한

소비자 구매 · 사용 지침서

●● 가정용 압력냄비 및 압력솥(Domestic pressure pans and pressure pots)



가정용 압력냄비 및 압력솥

이란 일반 가정에서 요리를 위하여 사용하는 조리기구로서 9.8kPa 이상의 내부압력을 이용하여 음식물을 물과 함께 조리하기 위하여 쓰이는 냄비 및 솥을 말하는 것으로 내용적(물이 가득 찼을 때의 용량)이 10L 이하인 것에 한합니다.

- 사용 중 압력에 의한 안전 장치 미흡으로 폭발·화상 등의 위험이 있습니다 패킹 누수, 손잡이 온도, 압력 조정장치에 있어 위해의 우려가 있습니다. 2004년도 압력밥솥에 대한 자발적 리콜이 있었습니다.
- ☞ 만1세 어린이가 압력밥솥에 붙어 있다 떨어진 라벨을 먹고 피를 토했
- ☞ 27세 여성이 압력밥솥을 열다가 뜨거운 물이 튀어 손과 손목에 화상을 입음
- ☞ 30세 여성이 압력밥솥으로 콩을 삶던 중 밥솥이 폭발하여 싱크대가 부서지고 유리창이 깨짐
- ☞ 31세 남성의 누나가 독일에서 수입한 압력밥솥 사용 중 폭발로 인하여 얼굴에 화상을 입음
- ☞ 36세 여성이 압력밥솥을 구입하여 사용하던 중 증기가 나오는 부분에서 뜨거운 물이 튀어 손가락에 화상을 입음

사기 전에 반드시 확인하세요

- 모양이 바르고 흠, 칠, 얼룩, 균열, 깨어짐, 손등을 다칠

열려가 있는 날카로운 부분이 없어야 합니다.

- 큰 힘을 들이지 않고 봄체와 뚜껑을 열고 닫혀야 합니다.

이렇게 하면 다치지 않아요

- 증기 배출 구멍이 뚫린 것을 확인한 후 사용합니다.
- 본체에 물을 넣고 뚜껑끼움이 불완전한 상태로 하여 가열하였을 때, 증기가 새어 나오는지를 확인합니다.
- 삼계탕과 같은 절성이 강한 음식은 조리하지 않습니다.
- 뚜껑은 증기가 완전히 빠진 것을 확인한 후 엽니다.
- 고무 패킹을 오랜 시간 사용할 경우, 수축되어 성능이 저하될 우려가 있으니 주기적으로 교환합니다.
- 최대 조리용량을 넘기지 않습니다.
- 이상한 소리가 날 경우, 가열을 멈추고 충분한 시간이 지난 후 개봉합니다.

항상 기억하세요

- 밥, 짬 이외의 용도로 사용하지 않습니다.(짬을 했을 경우에는 증기배출구멍을 청결하게 새척합니다.)
- 사용 전에는 반드시 사용설명서를 읽고 사용방법 및 주의사항을 알아둡니다.
- 가열하면 내부가 고온 고압 상태가 되니 주의합니다.

●● 휴대용 예초기의 날(Mental blades for portable brush cutters)



휴대용 예초기의 날이란 휴대용 동력 예초기(풀베기)에 부착하여 사용하는 금속재질의 회전 절단날을 말합니다.

※ 초경 팁(tip) : 스테인레스 등을 절삭할 수 있는 것이 불어 있는 원형 톱날, 골풀베기용 등 특수 용도인 것은 제외.

절단날의 종류는 일체형(single-piece blade), 관절형(multi-piece blade), 둥근톱형(circular saw blade) 및 기타 성형 절단날의 4종류입니다.

• 풀베기를 위해 예초기날이 고속으로 회전할 때, 날의 절단으로 치명적인 부상의 위험이 있습니다. 예초기날에 대한 경도, 내충격성, 시험 등을 통하여 소비자 안전을 확보합니다.

- ☞ 33세 남성이 예초기에 손가락 베임
- ☞ 39세 남성이 풀을 베던 중 예초기에 쇠 조각이 튀어 쇄골에 들어가 이물질을 제거함
- ☞ 50세 남성이 묘지에서 벌초하다 손가락이 절단됨
- ☞ 62세 여성이 예초기로 작업 중 이물질이 튀어 오른쪽 가슴부위 좌상을 입음
- ☞ 71세 남성이 예초기로 별초를 하던 중 예초기 날이 다리에 튀어 입원 치료함

사기 전에 반드시 확인하세요

- 결모양은 매끈하고 비틀림, 갈라짐, 사용상의 해로운 흠, 녹 등의 결함이 없고 다듬질은 양호하여야 합니다.

- 일체형 2도형 절단날은 날부와 끝부의 각도가 98° 이상이어야 하며, 날부의 끝부분은 중심축으로부터 원을 그렸을 때의 원의 모양과 동일한 등근 모양을 하여야 합니다.
- 표면의 깊이가 0.03mm 이상인 표면 결함이 없어야 합니다.
- 눈으로 확인하였을 때 어떠한 균열도 없어야 합니다.
- 초보자는 일체형 2도형 절단날을 구입하지 않습니다.

이렇게 하면 다치지 않아요

- 사용 전에 잔디속의 돌이나 못 조각, 금속파편 등 의 이물질을 제거합니다.
- 날주위에 이물질이 끼어 정지하였을 때에는 반드시 예초기 동력을 차단하고 장갑 낀 손으로 제거합니다.
- 예초기날은 작업 목적에 맞는 날을 사용합니다.
- 예초기날의 비산방호 커버를 반드시 부착하여 사용합니다.
- 비산물에 의한 사고방지를 위하여 안면보호구, 보호안경, 무릎보호대, 그 외 신체를 보호하는 긴소매의 작업복, 작업 신발 등을 착용하고 사용합니다.
- 바람이 강하게 불거나 비가 올 때 및 야간에는 사용하지 않습니다.
- 사용 중 예초기날이 돌에 부딪히지 않도록 합니다.

항상 기억하세요

- 용도이외(돌이나 철구조물 등 장애물 제거)에 사용하지 않습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 작업 주위 반경에는 사람이 접근하지 않도록 합니다.
- 습기에 주의합니다.